



	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	P	R	S	T	Z
<b>FWV+FWL 01+02</b>	774	226	498	51	458	163	263	149	198	187	335	99	486	208	198	246
<b>FWV+FWL 03</b>	984	226	708	51	458	163	263	149	198	187	335	99	486	208	198	246
<b>FWV+FWL 04+06</b>	1194	226	918	51	458	163	263	149	198	187	335	99	486	208	198	246
<b>FWV+FWL 08+10</b>	1404	251	1128	48	497	185	259	155	220	195	348	120	478	234	208	271

**Legenda**

- 1 Spazio libero per gli allacciamenti idraulici (\*)
- 2 Scanalature per montaggio a parete/a soffitto 9x20mm
- 3 Spazio libero per gli allacciamenti elettrici (\*)
- 4 Connessioni idrauliche (4DF = 4 sistema di tubazioni)
- 5 Scarico della condensa per installazione verticale
- 6 Uscita aria per modelli ad incasso
- 7 Aspirazione aria per modelli ad incasso
- 8 Scarico della condensa per installazione orizzontale
- 9 Uscita dell'aria
- 10 Ingresso dell'aria

**Connessioni idrauliche**

**Scambiatore di calore standard: raccordo femmina**

FW01	FW02	FW03	FW04	FW06	FW08	FW10
1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"

**Scambiatore di calore supplementare: raccordo femmina**

FW01	FW02	FW03	FW04	FW06	FW08	FW10
1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"

(\*) Indicazioni valide per i ventilconvettori con attacchi idraulici a sinistra; nel caso di attacchi i a destra, le indicazioni per lo spazio libero sono invertite.