



	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	P	R	S	T	Z
FWV+FWL 01+15+02	774	226	498	51	458	163	263	149	198	187	335	99	486	208	198	246
FWV+FWL 25+03	987	226	708	51	458	163	263	149	198	187	335	99	486	208	198	246
FWV+FWL 35+04+06	1194	226	918	51	458	163	263	149	198	187	335	99	486	208	198	246
FWV+FWL 08+10	1404	251	1128	48	497	185	259	155	220	195	348	120	478	234	208	271

LEGENDA

- 1. Spazio libero per attacchi idraulici (*)
- 2. Fessura per montaggio a parete/soffitto 9 x 20 mm
- 3. Spazio libero per collegamenti elettrici (*)
- 4. Attacchi idraulici (4DF = impianto 4 tubazioni)
- 5. Scarico della condensa per impianto verticale
- 6. Bocchetta di mandata dell'aria per modelli a incasso:
- 7. Aspirazione aria per modelli a incasso:
- 8. Scarico della condensa per impianto orizzontale
- 9. Mandata dell'aria
- 10. Aspirazione dell'aria

(*) indicazioni applicabili a unità con attacchi idraulici sul lato sinistro; per gli attacchi sul lato destro, le indicazioni relative allo "spazio libero" sono da intendersi invertite.

Attacchi idraulici

Scambiatore di calore standard: attacco femmina

FW01	FW15	FW02	FW25	FW03	FW35	FW04	FW06	FW08	FW10
1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"

Scambiatore di calore supplementare: attacco femmina

FW01	FW15	FW02	FW25	FW03	FW35	FW04	FW06	FW08	FW10
1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"