

Spazio minimo necessario per l'installazione

Lasciare uno spazio libero di almeno 100 mm di fronte al foro di aspirazione per permettere l'aspirazione dell'aria e una facile rimozione del filtro.

Per unità canalizzabili, la superficie della griglia di aspirazione/mandata deve essere uguale alla superficie dell'apertura di aspirazione/mandata dell'unità, per evitare rumore eccessivo e forti riduzioni delle prestazioni.

Legenda

- 1 Spazio libero per attacchi idraulici (*)
- 2 Fessura per montaggio a parete/soffitto 9 x 20 mm
- 3 Spazio libero per collegamenti elettrici (*)
- 4 Attacchi idraulici (4DF = impianto 4 tubazioni)
- 5 Scarico della condensa per impianto verticale
- 6 Bocchetta di mandata dell'aria per modelli a incasso
- 7 Aspirazione aria per modelli a incasso
- 8 Scarico della condensa per impianto orizzontale
- 9 Bocchetta di mandata dell'aria
- 10 Aspirazione dell'aria

(*) Indicazioni applicabili a unità con attacchi idraulici sul lato sinistro; per gli attacchi sul lato destro, le indicazioni relative allo "spazio libero" sono da intendersi invertite.

Attacchi idraulici

Scambiatore di calore standard: attacco femmina

FW02	FW03	FW06	FW08
1/2"	1/2"	1/2"	3/4"

Scambiatore di calore supplementare: attacco femmina

FW02	FW03	FW06	FW08
1/2"	1/2"	1/2"	1/2"