



EUWAP5-8KBZW1

- 1 Scambiatore di calore refrigerante/aria
- 2 Compressore
- 3 Quadro elettrico
- 4 Sezionatore generale
- 5 Interruttore pompa
- 6 Controllo digitale del display
- 7 Scambiatore di calore refrigerante/acqua
- 8 Attacco ingresso acqua 1 1/4" M BSP
- 9 Attacco uscita acqua 1 1/4" M BSP
- 10 Ingresso alimentazione
- 11 Drenaggio
- 12 Sfiato aria
- 13 Vaso di espansione
- 14 Valvola di sicurezza
- 15 Manometro (acqua)
- 16 Attacco di misura della pressione
- 17 Valvola a sfera: 1-1/4" BSP
- 18 Filtro dell'acqua: 1-1/4" BSP
- 19 Pompa
- 20 Valvola di regolazione
- 21 Flussostato
- 22 Manometro di alta pressione (opzionale)
- 23 Manometro di bassa (opzionale)
- 24 Valvola di drenaggio pompa
- 25 Valvola a 4 vie *
- 26 Accumulatore *
- 27 Ricevitore di liquido *

* Solo modelli pompa di calore



Spazio necessario B1/B2



Spazio libero min. 3 m

