


	A	B	C	D
FWN04 05	754	707	676	646
FWN06 07	964	917	886	856
FWN08 10	1174	1127	1096	1056

Connessioni idrauliche
Scambiatore di calore standard e supplementare: raccordo maschio

FWN04	FWN05	FWN06	FWN07	FWN08	FWN10
3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"



Legenda

- 6 slot accoppiamento rapido
- Condensazione mandata - Installazione orizzontale
- Condensazione mandata - Installazione verticale
- Connessioni idrauliche
4 = scambiatore di calore standard
4DF = scambiatore di calore supplementare
- Mandata aria
- Aspirazione aria
6A = condizioni di fornitura
6B = modificabile durante l'installazione
- Elemento arrotondato pre-tagliato (\varnothing 100 mm) per aspirazione aria esterna