



La freccia (→) indica la direzione dei tubi



↑ Punti di fissaggio della piastra di montaggio consigliati (7 punti in tutto)



Piastra di montaggio FTXB50-60C

Modello	Dimensioni												
ATXB50-60C	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	1065	310	228	190	173	61	40	45	48	91	219	580	45