



# ATXC-A


L'indicazione (→) mostra la direzione delle tubazioni



Vista lato superiore



Vista frontale



Vista laterale