




Il segno → indica la direzione delle tubazioni.



Targhetta dati  
Ubicato all'interno dell'unità



Inclusa la piastra di montaggio







Angolo del deflettore

Morsettiera con terminale di terra

Ubicato all'interno dell'unità

Spazio richiesto per l'assistenza e la ventilazione



Comando a distanza wireless  
(ARC470A1)


Angolo del deflettore

Su/giù (automatico)


Raffreddamento  
Deumidificazione

Riscaldamento

Ventola



Sinistro/destro (manuale)



Posizione standard dei fori sulla parete