








ATXM50M



Comando a distanza wireless

(ARC466A33)



Posizione standard dei fori sulla parete

Note

1. Larghezza totale dell'unità
2. Larghezza dell'unità contro la parete