







# FTXP50-71K3






- Ricevitore del segnale
- Spia funzionamento
- Spia del timer
- Interruttore dello stato ATTIVATO/DISATTIVATO dell'unità interna
- Sensore della temperatura ambiente Ubicato all'interno dell'unità



Comando a distanza wireless (ARC480A11)



## Spazio richiesto per l'assistenza e la ventilazione



3D102959A