





Regolazione della direzione del flusso d'aria






Note

Il segno → indica la direzione delle tubazioni.



→ Flusso aria
 ⇄ Spazio necessario



Foro nella parete per installazione semi-nascosta