





ATXS20-35G

La freccia (→) indica la direzione dei tubi

800



(Piastra di montaggio compresa)



(ARC433A85)





Angoli delle pale

Oscillazione (automatica)

Raffreddamento/Secco

Riscaldamento

Ventilatore



Posizioni standard degli fori sulla parete