


SPAZIO MINIMO PER PASSAGGIO ARIA



In caso di rimozione del coperchio valvola di intercettazione

