



## NOTE

1. Il quadro elettrico può essere installato anche sull'altro lato dell'unità.
2. Installare un portello d'ispezione sul lato nel quale si installa il quadro elettrico.
3. Il tubo fornito (1) e il tubo fornito (2) sono utilizzati per il collegamento con indice di capacità interna superiore a 160 e inferiore a 200. In caso di collegamento di un'unità interna di tipo 200, solo l'attacco linea gas richiede il tubo fornito (1).
4. Il refrigerante può produrre un lieve rumore durante la commutazione della valvola motorizzata, che può risultare fastidioso. Non installare in luoghi quali una camera da letto sotto il tetto.

Nr.	Denominazione componente	Descrizione
10	Tubo fornito (2) (nota 3)	Attacco a saldare $\varnothing 15,9$ mm
9	Tubo fornito (1) (nota 3)	Attacco a saldare $\varnothing 19,1$ mm
8	Morsetto di terra	M4
7	Staffe di sospensione	M8-M10
6	Quadro elettrico (nota 1.)	
5	Attacco liquido	Attacco a saldare $\varnothing 9,5$ mm
4	Attacco gas	Attacco a saldare $\varnothing 22,2$ mm
3	Attacco liquido	Attacco a saldare $\varnothing 9,5$ mm
2	Attacco gas AP/BP	Attacco a saldare $\varnothing 19,1$ mm
1	Attacco gas aspirazione	Attacco a saldare $\varnothing 22,2$ mm