


**NOTE**

- ※ mostra le dimensioni dopo il fissaggio dei tubi accessori.
- Per il metodo di collegamento delle tubazioni (lato frontale e inferiore), vedere il manuale di installazione.
- Linea aspirazione gas  
Attacco a saldare  $\varnothing$  15,9 \*\*\* RREQ140P3  
Attacco a saldare  $\varnothing$  19,1 \*\*\* RREQ180,212P3  
Linea del gas AP/BP  
Attacco a saldare  $\varnothing$  12,7 \*\*\* RREQ140P3  
Attacco a saldare  $\varnothing$  15,9 \*\*\* RREQ180,212P3

Nr	Nome	Descrizione
1	Attacco liquido	Attacco a saldare $\varnothing$ 9,5
2	Attacco gas aspirazione	Vedi nota 3
3	Attacco tubazione gas alta e bassa pressione	Vedi nota 3
4	Morsetto di terra	Interno del quadro elettrico (M8)
5	Foro di ingresso cavo di alimentazione (laterale)	$\varnothing$ 62
6	Foro di ingresso cavo di alimentazione (lato frontale)	$\varnothing$ 45
7	Foro di ingresso cavo di alimentazione (lato frontale)	$\varnothing$ 27
8	Foro di ingresso cavo di alimentazione (lato inferiore)	$\varnothing$ 50
9	Foro di ingresso cavi (lato frontale)	$\varnothing$ 27
10	Foro di ingresso tubazioni (lato frontale)	Vedi nota 2
11	Foro di ingresso tubi (lato inferiore)	Vedi nota 2