Tabella delle impostazioni in loco



[6.8.2] = ... **ID66F2**

Unità interne applicabili

*HVZ04S18CB3V
*HVZ08S18CB3V
*HVZ16S18CB3V

Note

(*5) *04/08*
(*6) *16*

Tabella delle impostazioni in loco						Impost. installatore modificata rispetto al valore predefinito	
Navigazione	Codice campo	Nome impostazione			Range, gradino **Valore predefinito**	Data	Valore
Impostazioni utente							
└ Valori preimp.							
└ Temperatura ambiente							
7.4.1.1		Comfort (riscaldam.)		R/W	[3-07]~[3-06], gradino: A.3.2.4 **21°C**		
7.4.1.2		Eco (riscaldamento)		R/W	[3-07]~[3-06], gradino: A.3.2.4 **19°C**		
└ Tman principale							
7.4.2.1	[8-09]	Comfort (riscaldam.)		R/W	[9-01]~[9-00], gradino: 1°C **35°C**		
7.4.2.2	[8-0A]	Eco (riscaldamento)		R/W	[9-01]~[9-00], gradino: 1°C **33°C**		
7.4.2.5		Comfort (riscaldam.)		R/W	-10~10°C, gradino: 1°C **0°C**		
7.4.2.6		Eco (riscaldamento)		R/W	-10~10°C, gradino: 1°C **-2°C**		
└ Temperatura serbatoio							
7.4.3.1	[6-0A]	Comfort conserv.		R/W	30~[6-0E]°C, gradino: 1°C **60°C**		
7.4.3.2	[6-0B]	Eco conservaz.		R/W	30~min(50, [6-0E])°C, gradino: 1°C **45°C**		
7.4.3.3	[6-0C]	Risc. prev. e manten.		R/W	30~min(50, [6-0E])°C, gradino: 1°C **45°C**		
└ Livello silenzioso							
7.4.4				R/W	**0: Livello 1(*6)** **1: Livello 2(*5)** 2: Livello 3		
└ Prezzo elettricità							
7.4.5.1	[C-0C] [D-0C]	Alta		R/W	0,00~990/kWh **0/kWh**		
7.4.5.2	[C-0D] [D-0D]	Medio		R/W	0,00~990/kWh **0/kWh**		
7.4.5.3	[C-0E] [D-0E]	Bassa		R/W	0,00~990/kWh **0/kWh**		
└ Prezzo combustibile							
7.4.6				R/W	0,00~990/kWh 0,00~290/MBtu **8,0/kWh**		
└ Imposta curva clim.							
└ Principale							
└ Imposta climatica riscald.							
7.7.1.1	[1-00]	Imposta climatica riscald.	Bassa temp. ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. originale.	R/W	-40~5°C, gradino: 1°C **-10°C**		
7.7.1.1	[1-01]	Imposta climatica riscald.	Alta temp. ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. originale.	R/W	10~25°C, gradino: 1°C **15°C**		
7.7.1.1	[1-02]	Imposta climatica riscald.	Valore acqua in uscita per bassa temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. originale.	R/W	[9-01]~[9-00]°C, gradino: 1°C **35°C**		
7.7.1.1	[1-03]	Imposta climatica riscald.	Valore acqua in uscita per alta temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. originale.	R/W	[9-01]~min(45, [9-00])°C , gradino: 1°C **25°C**		
└ Aggiuntivo							
└ Imposta climatica riscald.							
7.7.2.1	[0-00]	Imposta climatica riscald.	Valore acqua in uscita per alta temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. aggiuntiva.	R/W	[9-05]~min(45,[9-06])°C, gradino: 1°C **35°C**		
7.7.2.1	[0-01]	Imposta climatica riscald.	Valore acqua in uscita per bassa temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. aggiuntiva.	R/W	[9-05]~[9-06]°C, gradino: 1°C **45°C**		
7.7.2.1	[0-02]	Imposta climatica riscald.	Alta temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. aggiuntiva.	R/W	10~25°C, gradino: 1°C **15°C**		
7.7.2.1	[0-03]	Imposta climatica riscald.	Bassa temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. aggiuntiva.	R/W	-40~5°C, gradino: 1°C **-10°C**		
Impost. installatore							
└ Layout sistema							
└ Standard							
A.2.1.1	[E-00]	Tipo unità		R/O	0~5 **0: Unità split BT**		
A.2.1.2	[E-01]	Tipo di compressore		R/O	**0: 8 (*5)** **1: 16 (*6)**		
A.2.1.3	[E-02]	Tipo software per int.		R/O	**1: Tipo 2**		
A.2.1.4	[E-03]	Gradini riscald. di riserva		R/O	**1: 1 gradino**		
A.2.1.5	[5-0D]	Tipo Risc Ris		R/O	**1: 1P$_i$(1/1+2)**		
A.2.1.6	[D-01]	Cont.Spegnim.Forzato		R/W	**0: No** 1: Tariffa attiva 2: Tariffainattiva 3: Termostato		
A.2.1.7	[C-07]	Met.Controllo		R/W	0: Contr. Tman 1: Contr. TA est. **2: Contr. TA**		
A.2.1.8	[7-02]	Numero di zone Tman		R/W	0: 1 zona Tman **1: 2 zone Tman**		
A.2.1.9	[F-0D]	Modo di funz. pompa		R/W	0: Continuo 1: Campione **2: Richiesta**		
A.2.1.A	[E-04]	Risparmio energ. possibile		R/O	**0: No (*6)** **1: Sì (*5)**		
A.2.1.B		Ubic. interf. utente		R/W	0: Presso unità **1: Nell'ambiente**		
└ Opzioni							
A.2.2.1	[E-05]	Funzionam. ACS		R/W	0: No **1: Sì**		
A.2.2.3	[E-07]	Tipo di serb. ACS		R/O	0~6 **1: Tipo 2**		
A.2.2.4	[C-05]	Tipo cont. prin.		R/W	1: F. term. ON/OFF **2: Rich. raff/risc**		

(*5) *04/08*_
(*6) *16*

Tabella delle impostazioni in loco

Navigazione	Codice campo	Nome impostazione			Range, gradino **Valore predefinito**	Impost. installatore modificata rispetto al valore predefinito Data	 Valore
A.2.2.5	[C-06]	Tipo cont. agg.		R/W	1: F. term. ON/OFF **2: Rich. raff/risc**		
A.2.2.6.1	[C-02]	Scheda I/O digitale	Src risc. ris. est.	R/W	0~3 **0: No** 1: Bivalente		
A.2.2.6.2	[D-07]	Scheda I/O digitale	Kit solare	R/O	0~1 **0: No**		
A.2.2.6.3	[C-09]	Scheda I/O digitale	Uscita allarme	R/W	**0: Norm. Aperto** 1: Norm. Chiuso		
A.2.2.6.4	[F-04]	Scheda I/O digitale	Risc. piastra inf.	R/W	**0: No** 1: Sì		
A.2.2.7	[D-04]	Scheda a richiesta		R/W	**0: No** 1: Contr. cons. el		
A.2.2.8	[D-08]	Cont. kWh esterno 1		R/W	**0: No** 1: 0,1 imp./kW 2: 1 imp./kW 3: 10 imp./kW 4: 100 imp./kW 5: 1000 imp./kW		
A.2.2.9	[D-09]	Cont. kWh esterno 2		R/W	**0: No** 1: 0,1 imp./kW 2: 1 imp./kW 3: 10 imp./kW 4: 100 imp./kW 5: 1000 imp./kW		
A.2.2.A	[D-02]	Pompa ACS		R/W	0~4 **0: No** 1: Ritorno sec. 2: Shunt disinfez.		
A.2.2.B	[C-08]	Sensore esterno		R/W	**0: No** 1: Sensore est. 2: Sens. ambiente		
		└ Capacità					
A.2.3.2	[6-03]	Ris R:st1		R/W	0~10 kW, gradino: 0,2 kW **3 kW**		
A.2.3.6	[6-07]	Risc. piastra inf.		R/W	0~200 W, gradino: 10 W **0 W**		
		└ Funzion. ambiente					
		└ Impostazioni Tman					
		└ Principale					
A.3.1.1.1		Modo setpoint Tman		R/W	0: Assoluto **1: Dip. da meteo** 2: Abs + programm. 3: Climatica+prog.		
A.3.1.1.2.1	[9-01]	Range temperature	Temp. min. (risc.)	R/W	15~37°C, gradino: 1°C **25°C**		
A.3.1.1.2.2	[9-00]	Range temperature	Temp. max. (risc.)	R/W	37~55, gradino: 1°C **55°C**		
A.3.1.1.5	[8-05]	Tman modulante		R/W	**0: No** 1: Sì		
A.3.1.1.6.1	[F-0B]	Valvola di intercett.	Funz. termica Att./Dis.	R/W	**0: No** 1: Sì		
A.3.1.1.7	[9-0B]	Tipo di trasmettitore		R/W	0: Rapido **1: Lento**		
		└ Aggiuntivo					
A.3.1.2.1		Modo setpoint Tman		R/W	0: Assoluto **1: Dip. da meteo** 2: Abs + programm. 3: Climatica+prog.		
A.3.1.2.2.1	[9-05]	Range temperature	Temp. min. (risc.)	R/W	15~37°C, gradino: 1°C **25°C**		
A.3.1.2.2.2	[9-06]	Range temperature	Temp. max. (risc.)	R/W	37~55, gradino: 1°C **55°C**		
		└ DeltaT Generatore					
A.3.1.3.1	[9-09]	Risc.		R/W	3~10°C, gradino: 1°C **5°C**		
		└ Term. ambiente					
A.3.2.1.1	[3-07]	Range temp. amb.	Temp. min. (risc.)	R/W	12~18°C, gradino: A.3.2.4 **12°C**		
A.3.2.1.2	[3-06]	Range temp. amb.	Temp. max. (risc.)	R/W	18~30°C, gradino: A.3.2.4 **30°C**		
A.3.2.2	[2-0A]	Sfals. temp. amb.		R/W	-5~5°C, gradino: 0,5°C **0°C**		
A.3.2.3	[2-09]	Sfals. sens. amb. est.		R/W	-5~5°C, gradino: 0,5°C **0°C**		
A.3.2.4		Gradino temp. ambiente		R/W	0: 0,5°C **1: 1°C**		
		└ Range di funz.					
A.3.3.1	[4-02]	Temp. dis. risc. amb.		R/W	14~35°C, gradino: 1°C **25°C (*5)** 14~35°C, gradino: 1°C **35°C (*6)**		
		└ Acqua calda sanitaria (ACS)					
		└ Tipo					
A.4.1	[6-0D]			R/W	0: Solo r. pr/mant 1: R. pr/mant+pr. **2: Solo programm.**		
		└ Disinfezione					
A.4.4.1	[2-01]	Disinfezione		R/W	0: No **1: Sì**		
A.4.4.2	[2-00]	Funz. Giorno		R/W	0: Ogni giorno 1: Lunedì 2: Martedì 3: Mercoledì 4: Giovedì **5: Venerdì** 6: Sabato 7: Domenica		
A.4.4.3	[2-02]	Ora inizio		R/W	0~23:00, gradino: 1 ora **23**		
A.4.4.4	[2-03]	Target temp.		R/W	**60°C**		
A.4.4.5	[2-04]	Durata		R/W	40~60 min, gradino: 5 min **40 min**		
		└ Setpoint max.					

(*5) *04/08*_
(*6) *16*

Tabella delle impostazioni in loco						Impost. installatore modificata rispetto al valore predefinito	
Navigazione	Codice campo	Nome impostazione			Range, gradino **Valore predefinito**	Data	Valore
A.4.5	[6-0E]			R/W	40~60°C, gradino: 1°C **60°C**		
		└ Mod. SP accumulo					
A.4.6				R/W	**0: Assoluto** 1: Dip. da meteo		
		└ Curva climatica					
A.4.7	[0-0B]	Curva climatica	Valore acqua in uscita per alta temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche per acqua calda sanitaria.	R/W	35~[6-0E]°C, gradino: 1°C **55°C**		
A.4.7	[0-0C]	Curva climatica	Valore acqua in uscita per bassa temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche per acqua calda sanitaria.	R/W	45~[6-0E]°C, gradino: 1°C 60**°C**		
A.4.7	[0-0D]	Curva climatica	Temperatura ambiente alta per curva dipendente da condizioni meteorologiche per acqua calda sanitaria.	R/W	10~25°C, gradino: 1°C **15°C**		
A.4.7	[0-0E]	Curva climatica	Temperatura ambiente bassa per curva dipendente da condizioni meteorologiche per acqua calda sanitaria.	R/W	-40~5°C, gradino: 1°C **-10°C**		
	└ Fonti di calore						
		└ Risc. riserva					
A.5.1.1	[4-00]	Modo funz.		R/W	0~2 0: Disattivato **1: Attivato**		
A.5.1.4	[5-01]	Temp. di equil.		R/W	-15~35°C, gradino: 1°C **0°C**		
	└ Funzion. sistema						
		└ Riavvio automatico					
A.6.1	[3-00]			R/W	0: No **1: Sì**		
		└ Tariffa kWh pref					
A.6.2.1	[D-00]	Risc. ammesso		R/W	0~3 **0: Nessuno** 2: Solo Risc Ris		
A.6.2.2	[D-05]	Pompa forz. spenta		R/W	0: Forzato spento **1: Normale**		
		└ Controllo consumo elettrico					
A.6.3.1	[4-08]	Modo		R/W	**0: Nessuna limit.** 1: Continuo 2: Input digitali		
A.6.3.2	[4-09]	Tipo		R/W	0: Corrente **1: Potenza**		
A.6.3.3	[5-05]	Valore A		R/W	0~50 A, gradino: 1 A **50 A**		
A.6.3.4	[5-09]	Valore kW		R/W	0~20 kW, gradino: 0,5 kW **20 kW**		
A.6.3.5.1	[5-05]	Limiti A per ID	Limite ID1	R/W	0~50 A, gradino: 1 A **50 A**		
A.6.3.5.2	[5-06]	Limiti A per ID	Limite ID2	R/W	0~50 A, gradino: 1 A **50 A**		
A.6.3.5.3	[5-07]	Limiti A per ID	Limite ID3	R/W	0~50 A, gradino: 1 A **50 A**		
A.6.3.5.4	[5-08]	Limiti A per ID	Limite ID4	R/W	0~50 A, gradino: 1 A **50 A**		
A.6.3.6.1	[5-09]	Limiti kW per ID	Limite ID1	R/W	0~20 kW, gradino: 0,5 kW **20 kW**		
A.6.3.6.2	[5-0A]	Limiti kW per ID	Limite ID2	R/W	0~20 kW, gradino: 0,5 kW **20 kW**		
A.6.3.6.3	[5-0B]	Limiti kW per ID	Limite ID3	R/W	0~20 kW, gradino: 0,5 kW **20 kW**		
A.6.3.6.4	[5-0C]	Limiti kW per ID	Limite ID4	R/W	0~20 kW, gradino: 0,5 kW **20 kW**		
A.6.3.7	[4-01]	Priorità		R/W	0~2 **0: Nessuno** 2: Risc. ris.		
		└ Tempo elaboraz. media					
A.6.4	[1-0A]			R/W	**0: No elab. media** 1: 12 ore 2: 24 ore 3: 48 ore 4: 72 ore		
		└ Sfals. sens. amb. est.					
A.6.5	[2-0B]			R/W	-5~5°C, gradino: 0,5°C **0°C**		
		└ Effic. caldaia					
A.6.A	[7-05]			R/W	**0: Molto alta** 1: Alta 2: Medio 3: Bassa 4: Molto bassa		
		└ Emergenza					
A.6.C				R/W	**0: Manuale** 1: Automatico		
	└ Panoramica impostazioni						
A.8	[0-00]	Valore acqua in uscita per alta temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. aggiuntiva.		R/W	[9-05]~min(45,[9-06])°C, gradino: 1°C **35°C**		
A.8	[0-01]	Valore acqua in uscita per bassa temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. aggiuntiva.		R/W	[9-05]~[9-06]°C, gradino: 1°C **45°C**		
A.8	[0-02]	Alta temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. aggiuntiva.		R/W	10~25°C, gradino: 1°C **15°C**		
A.8	[0-03]	Bassa temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. aggiuntiva.		R/W	-40~5°C, gradino: 1°C **-10°C**		
A.8	[0-04]	--		R/W	**8**		
A.8	[0-05]	--		R/W	**12**		
A.8	[0-06]	--		R/W	**35**		
A.8	[0-07]	--		R/W	**20**		
A.8	[0-0B]	Valore acqua in uscita per alta temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche per acqua calda sanitaria.		R/W	35~[6-0E]°C, gradino: 1°C **55°C**		
A.8	[0-0C]	Valore acqua in uscita per bassa temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche per acqua calda sanitaria.		R/W	45~[6-0E]°C, gradino: 1°C 60**°C**		
A.8	[0-0D]	Temperatura ambiente alta per curva dipendente da condizioni meteorologiche per acqua calda sanitaria.		R/W	10~25°C, gradino: 1°C **15°C**		
A.8	[0-0E]	Temperatura ambiente bassa per curva dipendente da condizioni meteorologiche per acqua calda sanitaria.		R/W	-40~5°C, gradino: 1°C **-10°C**		
A.8	[1-00]	Bassa temp. ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. originale.		R/W	-40~5°C, gradino: 1°C **-10°C**		

Tabella delle impostazioni in loco					Impost. installatore modificata rispetto al valore predefinito	
Navigazione	Codice campo	Nome impostazione		Range, gradino **Valore predefinito**	Data	Valore
A.8	[1-01]	Alta temp. ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. originale.	R/W	10~25°C, gradino: 1°C **15°C**		
A.8	[1-02]	Valore acqua in uscita per bassa temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. originale.	R/W	[9-01]~[9-00], gradino: 1°C **35°C**		
A.8	[1-03]	Valore acqua in uscita per alta temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. originale.	R/W	[9-01]~min(45, [9-00])°C , gradino: 1°C **25°C**		
A.8	[1-04]	--	R/W	**1**		
A.8	[1-05]	--	R/W	**1**		
A.8	[1-06]	--	R/W	**20**		
A.8	[1-07]	--	R/W	**35**		
A.8	[1-08]	--	R/W	**22**		
A.8	[1-09]	--	R/W	**18**		
A.8	[1-0A]	Qual è il tempo elab. media per la temperatura esterna?	R/W	**0: No elab. media** 1: 12 ore 2: 24 ore 3: 48 ore 4: 72 ore		
A.8	[2-00]	Quando deve essere eseguita la funzione disinfezione?	R/W	0: Ogni giorno 1: Lunedì 2: Martedì 3: Mercoledì 4: Giovedì **5: Venerdì** 6: Sabato 7: Domenica		
A.8	[2-01]	Deve essere eseguita la funzione disinfezione?	R/W	0: No **1: Sì**		
A.8	[2-02]	Quando deve iniziare la funzione disinfezione?	R/W	0~23:00, gradino: 1 ora **23**		
A.8	[2-03]	Qual è la temperatura target di disinfezione?	R/W	**60°C**		
A.8	[2-04]	Per quanto deve essere manten. la temperatura serbatoio?	R/W	40~60 min, gradino: 5 min **40 min**		
A.8	[2-05]	Temperatura antigelo ambiente	R/W	4~16°C, gradino: 1°C **12°C**		
A.8	[2-06]	Protezione antigelo ambiente	R/W	0: Disattivato **1: Attivato**		
A.8	[2-09]	Regolare sfaldamento della temperatura ambiente misurata	R/W	-5~5°C, gradino: 0,5°C **0°C**		
A.8	[2-0A]	Regolare sfaldamento della temperatura ambiente misurata	R/W	-5~5°C, gradino: 0,5°C **0°C**		
A.8	[2-0B]	Qual è lo sfals. richiesto su temperatura est. misurata?	R/W	-5~5°C, gradino: 0,5°C **0°C**		
A.8	[3-00]	Il riavvio dell'unità è consentito?	R/W	0: No **1: Sì**		
A.8	[3-01]	--		**0**		
A.8	[3-02]	--		**1**		
A.8	[3-03]	--		**4**		
A.8	[3-04]	--		**2**		
A.8	[3-05]	--		**1**		
A.8	[3-06]	Qual è la temp. ambiente max. desiderata di riscaldamento?	R/W	18~30°C, gradino: A.3.2.4 **30°C**		
A.8	[3-07]	Qual è la temp. ambiente min. desiderata di riscaldamento?	R/W	12~18°C, gradino: A.3.2.4 **12°C**		
A.8	[3-08]	--	R/W	**35°C**		
A.8	[3-09]	--	R/W	**15°C**		
A.8	[4-00]	Quale modo funz. Risc Ris?	R/W	0: Disattivato **1: Attivato** 2: Solo ACS		
A.8	[4-01]	Quale riscaldatore elettrico ha la priorità?	R/W	0~2 **0: Nessuno** 2: Risc. ris.		
A.8	[4-02]	Sotto a quale temp. est. è consentito il riscaldamento?	R/W	14~35°C, gradino: 1°C **25°C (*5)** 14~35°C, gradino: 1°C **35°C (*6)**		
A.8	[4-03]	--	R/W	**3**		
A.8	[4-04]	--		**2**		
A.8	[4-05]	--		**0**		
A.8	[4-06]	-- (Non modificare questo valore)		**0/1**		
A.8	[4-07]	--	R/W	**1**		
A.8	[4-08]	Quale modalità limitaz. potenza è richiesto nel sistema?	R/W	**0: Nessuna limit.** 1: Continuo 2: Input digitali		
A.8	[4-09]	Quale tipo di limitazione della potenza è richiesto?	R/W	0: Corrente **1: Potenza**		
A.8	[4-0A]	--		**0**		
A.8	[4-0B]	--	R/W	**1**		
A.8	[4-0D]	--	R/W	**3**		
A.8	[4-0E]	Installatore è sul posto?	R/W	0: No **1: Sì**		
A.8	[5-00]	Il funz. del riscald. di riserva è consentito oltre la temp. di equilibrio durante il riscald. amb.?	R/W	0: Ammesso **1: Non ammesso**		
A.8	[5-01]	Qual è la Temp. di equilibrio per l'edificio?	R/W	-15~35°C, gradino: 1°C **0°C**		
A.8	[5-02]	Priorità riscaldamento ambiente.	R/W	0: Disattivato **1: Attivato**		
A.8	[5-03]	Temperatura priorità riscaldamento ambiente.	R/W	-15~35°C, gradino: 1°C **0°C**		
A.8	[5-04]	Correzione setpoint per la temperatura dell'acqua calda sanitaria.	R/W	0~20°C, gradino: 1°C **10°C**		
A.8	[5-05]	Qual è il limite richiesto per ID1?	R/W	0~50 A, gradino: 1 A **50 A**		
A.8	[5-06]	Qual è il limite richiesto per ID2?	R/W	0~50 A, gradino: 1 A **50 A**		
A.8	[5-07]	Qual è il limite richiesto per ID3?	R/W	0~50 A, gradino: 1 A **50 A**		
A.8	[5-08]	Qual è il limite richiesto per ID4?	R/W	0~50 A, gradino: 1 A **50 A**		
A.8	[5-09]	Qual è il limite richiesto per ID1?	R/W	0~20 kW, gradino: 0,5 kW **20 kW**		
A.8	[5-0A]	Qual è il limite richiesto per ID2?	R/W	0~20 kW, gradino: 0,5 kW **20 kW**		
A.8	[5-0B]	Qual è il limite richiesto per ID3?	R/W	0~20 kW, gradino: 0,5 kW **20 kW**		

(*5) *04/08*_
(*6) *16*

Tabella delle impostazioni in loco					Impost. installatore modificata rispetto al valore predefinito	
Navigazione	Codice campo	Nome impostazione		Range, gradino **Valore predefinito**	Data	Valore
A.8	[5-0C]	Qual è il limite richiesto per ID4?	R/W	0~20 kW, gradino: 0,5 kW **20 kW**		
A.8	[5-0D]	Che tipo di impianto di risc. di riserva viene usato?	R/O	0~5 **1: 1P,(1/1+2)**		
A.8	[5-0E]	--		**1**		
A.8	[6-00]	Differenza di temperatura che determina la temperatura di ATTIVAZIONE della pompa di calore.	R/W	2~20°C, gradino: 1°C **2°C**		
A.8	[6-01]	Differenza di temperatura che determina la temperatura di DISATTIVAZIONE della pompa di calore.	R/W	0~10°C, gradino: 1°C **2°C**		
A.8	[6-02]	--	R/W	**0**		
A.8	[6-03]	Qual è la capacità del risc. di riserva step 1?	R/W	0~10 kW, gradino: 0,2 kW **3 kW**		
A.8	[6-04]	--	R/W	**0**		
A.8	[6-05]	--		**0**		
A.8	[6-06]	--		**0**		
A.8	[6-07]	Qual è la capacità del riscaldatore piastra inferiore?	R/W	0~200 W, gradino: 10 W **0 W**		
A.8	[6-08]	Quale isteresi va usata in modo risc. pr./mant.?	R/W	**2~20°C, gradino: 1°C** **10°C**		
A.8	[6-09]	--		**0**		
A.8	[6-0A]	Qual è la temperatura comfort conservazione desiderata?	R/W	30~[6-0E]°C, gradino: 1°C **60°C**		
A.8	[6-0B]	Qual è la temperatura eco conservazione desiderata?	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, gradino: 1°C **45°C**		
A.8	[6-0C]	Qual è la temp. desiderata di risc. prevent. e mantenimento?	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, gradino: 1°C **45°C**		
A.8	[6-0D]	Qual è il modo setpoint desiderato in ACS?	R/W	0: Solo r. pr/mant 1: R. pr/mant+pr. **2: Solo programm.**		
A.8	[6-0E]	Qual è il setpoint temperatura massimo?	R/W	40~60°C, gradino: 1°C **60°C**		
A.8	[7-00]	--	R/W	**0**		
A.8	[7-01]	--	R/W	**2**		
A.8	[7-02]	Quante zone temp. acqua in uscita ci sono?	R/W	0: 1 zona Tman **1: 2 zone Tman**		
A.8	[7-03]	--		**2,5**		
A.8	[7-04]	--		**0**		
A.8	[7-05]	Effic. caldaia	R/W	**0: Molto alta** 1: Alta 2: Medio 3: Bassa 4: Molto bassa		
A.8	[8-00]	--		**1 min**		
A.8	[8-01]	Tempo di funzionamento massimo per il funzionamento dell'acqua calda sanitaria.	R/W	5~95 min, gradino: 5 min **30 min**		
A.8	[8-02]	Tempo anti-riciclaggio.	R/W	0~10:00, gradino: 0,5 ora **0,5 ora**		
A.8	[8-03]	--	R/W	**50**		
A.8	[8-04]	Tempo di funzionamento aggiuntivo per il tempo di funzionamento massimo.	R/W	0~95 min, gradino: 5 min **95 min**		
A.8	[8-05]	CConsenti modul. Tman per controllo ambiente?	R/W	**0: No** 1: Sì		
A.8	[8-06]	Modulazione massima della temperatura manuale.	R/W	0~10°C, gradino: 1°C **3°C**		
A.8	[8-07]	--	R/W	**18**		
A.8	[8-08]	--	R/W	**20**		
A.8	[8-09]	Qual è la Tman princ. comfort desiderata di riscaldamento?	R/W	[9-01]~[9-00], gradino: 1°C **35°C**		
A.8	[8-0A]	Qual è la Tman princ. eco desiderata di riscaldamento?	R/W	[9-01]~[9-00], gradino: 1°C **33°C**		
A.8	[8-0B]	--		**13**		
A.8	[8-0C]	--		**10**		
A.8	[8-0D]	--		**16**		
A.8	[9-00]	Qual è la Tman max. desiderata per zona princ. riscaldamento?	R/W	37~55, gradino: 1°C **55°C**		
A.8	[9-01]	Qual è la Tman min. desiderata per zona princ. riscaldamento?	R/W	15~37°C, gradino: 1°C **25°C**		
A.8	[9-02]	--	R/W	**22**		
A.8	[9-03]	--	R/W	**5**		
A.8	[9-04]	Temperatura superamento temporaneo della temperatura manuale.	R/W	1~4°C, gradino: 1°C **1°C**		
A.8	[9-05]	Qual è la Tman min. desiderata per zona aggiuntiva riscaldamento?	R/W	15~37°C, gradino: 1°C **25°C**		
A.8	[9-06]	Qual è la Tman desiderata max. per zona agg. riscaldamento?	R/W	37~55, gradino: 1°C **55°C**		
A.8	[9-07]	--	R/W	**5**		
A.8	[9-08]	--	R/W	**22**		
A.8	[9-09]	Qual è il delta T desiderato del riscaldamento?	R/W	3~10°C, gradino: 1°C **5°C**		
A.8	[9-0A]	--	R/W	**5**		
A.8	[9-0B]	Che tipo di trasm. è colleg. alla zona Tman?	R/W	0: Rapido **1: Lento**		
A.8	[9-0C]	Isteresi della temperatura ambiente.	R/W	1~6°C, gradino: 0,5°C **1°C**		
A.8	[9-0D]	Limitazione della velocità della pompa	R/W	0~8, gradino:1 0 : 100% 1~4 : 80~50% 5~8 : 80~50% **6**		
A.8	[9-0E]	--		**6**		
A.8	[A-00]	--		**0**		
A.8	[A-01]	--		**0 (*5)** **3 (*6)**		
A.8	[A-02]	--		**0 (*5)** **1 (*6)**		
A.8	[A-03]	--		**0**		
A.8	[A-04]	--		**0**		
A.8	[B-00]	--		**0**		
A.8	[B-01]	--		**0**		
A.8	[B-02]	--		**0**		
A.8	[B-03]	--		**0**		
A.8	[B-04]	--		**0**		
A.8	[C-00]	Priorità acqua calda sanitaria.	R/O	0~1 **1: Priorità pompa di calore**		
A.8	[C-01]	--		**0**		

(*5) *04/08*_
(*6) *16*

Tabella delle impostazioni in loco					Impost. installatore modificata rispetto al valore predefinito	
Navigazione	Codice campo	Nome impostazione		Range, gradino **Valore predefinito**	Data	Valore
A.8	[C-02]	È collegata fonte di calore di riserva esterna?	R/W	0~3 **0: No** 1: Bivalente		
A.8	[C-03]	Temperatura di attivazione bivalente.	R/W	-25~25°C, gradino: 1°C **0°C**		
A.8	[C-04]	Temperatura dell'isteresi bivalente.	R/W	2~10°C, gradino: 1°C **3°C**		
A.8	[C-05]	Qual è il tipo contatto rich. funz. termica per zona princ.?	R/W	1: F. term. ON/OFF **2: Rich. raff/risc**		
A.8	[C-06]	Qual è il tipo contatto rich. funz. termica per zona agg.?	R/W	0: - 1: F. term. ON/OFF **2: Rich. raff/risc**		
A.8	[C-07]	Qual è il metodo controllo unità nel funz ambiente?	R/W	0: Contr. Tman 1: Contr. TA est. **2: Contr. TA**		
A.8	[C-08]	Che tipo di sensore esterno è installato?	R/W	**0: No** 1: Sensore est. 2: Sens. ambiente		
A.8	[C-09]	Che tipo di cont. in uscita allarme è richiesto?	R/W	**0: Norm. Aperto** 1: Norm. Chiuso		
A.8	[C-0A]	--		**0**		
A.8	[C-0C]	Decimale prezzo alto dell'elettricità (non usare)	R/W	0~7 **0**		
A.8	[C-0D]	Decimale prezzo medio dell'elettricità (non usare)	R/W	0~7 **0**		
A.8	[C-0E]	Decimale prezzo basso dell'elettricità (non usare)	R/W	0~7 **0**		
A.8	[D-00]	Quali riscald. sono ammessi se al. kWh pref. viene interrotta?	R/W	0~3 **0: Nessuno** 2: Solo Risc Ris		
A.8	[D-01]	Tipo contatto spegnim. Forzato	R/W	**0: No** 1: Tariffa attiva 2: Tariffainattiva 3: Termostato		
A.8	[D-02]	Che tipo di pompa per ACS è installata?	R/W	0~4 **0: No** 1: Ritorno sec. 2: Shunt disinfez.		
A.8	[D-03]	Compensazione temperatura manuale attorno a 0°C.	R/W	**0: Disattivato** 1: Abilitato, scostamento 2°C (da -2 a 2°C) 2: Abilitato, scostamento 4°C (da -2 a 2°C) 3: Abilitato, scostamento 2°C (da -4 a 4°C) 4: Abilitato, scostamento 4°C (da -4 a 4°C)		
A.8	[D-04]	È collegata una scheda su	R/W	**0: No** 1: Contr. cons. el		
A.8	[D-05]	La pompa può funz. se viene interrotta tariffa pref?	R/W	0: Forzato spento **1: Normale**		
A.8	[D-07]	--	R/O	**0**		
A.8	[D-08]	Viene usato un misuratore kWh est. per misurare la potenza?	R/W	**0: No** 1: 0,1 imp./kW 2: 1 imp./kW 3: 10 imp./kW 4: 100 imp./kW 5: 1000 imp./kW		
A.8	[D-09]	Viene usato un misuratore kWh est. per misurare la potenza?	R/W	**0: No** 1: 0,1 imp./kW 2: 1 imp./kW 3: 10 imp./kW 4: 100 imp./kW 5: 1000 imp./kW		
A.8	[D-0A]	--		**0**		
A.8	[D-0B]	--		**2**		
A.8	[D-0C]	Qual è il prezzo alto dell'elettricità (non usare)	R/W	0~49 **0**		
A.8	[D-0D]	Qual è il prezzo medio dell'elettricità (non usare)	R/W	0~49 **0**		
A.8	[D-0E]	Qual è il prezzo basso dell'elettricità (non usare)	R/W	0~49 **0**		
A.8	[E-00]	Che tipo di unità è installata?	R/O	0~5 **0: Unità split BT**		
A.8	[E-01]	Che tipo di compressore è installato?	R/O	**0: 8 (*5)** **1: 16 (*6)**		
A.8	[E-02]	Di che tipo è il software dell'unità interna?	R/O	0~1 **1: Tipo 2**		
A.8	[E-03]	Qual è il n. di gradini del riscaldatore di riserva?	R/O	0~2 **1: 1 gradino**		
A.8	[E-04]	La funz. risparmio energ. è disponibile sull'unità est.?	R/O	**0: No (*6)** **1: Sì (*5)**		
A.8	[E-05]	Il sistema può scaldare ACS?	R/W	0: No **1: Sì**		
A.8	[E-06]	Nel sistema è installato un serbatoio per ACS?	R/O	0: No **1: Sì**		
A.8	[E-07]	Che tipo di serbatoio ACS è installato?	R/O	0~6 **1: Tipo 2**		
A.8	[E-08]	Funzione risparmio energetico per l'unità esterna.	R/W	**0: Disabilitato (*6)** **1: Abilitato (*5)**		
A.8	[E-09]	--		**0**		
A.8	[E-0A]	--		**0**		
A.8	[E-0B]	È installato un kit bi-zona?	R/O	0~1 **1: Sì**		
A.8	[E-0C]	--		**0**		
A.8	[E-0D]	--		**0**		
A.8	[F-00]	Funzionamento pompa consentito al di fuori del campo.	R/W	**0: Disattivato** 1: Attivato		
A.8	[F-01]	--	R/W	**20**		
A.8	[F-02]	Temperatura riscaldatore piastra fondo ATTIVATA.	R/W	3~10°C, gradino: 1°C **3°C**		
A.8	[F-03]	Isteresi riscaldatore piastra fondo.	R/W	2~5°C, gradino: 1°C **5°C**		
A.8	[F-04]	È collegato un riscaldatore della piastra inferiore?	R/W	**0: No** 1: Sì		

(*5) *04/08*_
(*6) *16*

Tabella delle impostazioni in loco					Impost. installatore modificata rispetto al valore predefinito	
Navigazione	Codice campo	Nome impostazione		Range, gradino **Valore predefinito**	Data	Valore
A.8	[F-05]	--		**0**		
A.8	[F-06]	--		**0**		
A.8	[F-09]	Funzionamento pompa durante l'anomalia del flusso.	R/W	**0: Disattivato** 1: Attivato		
A.8	[F-0A]	--		**0**		
A.8	[F-0B]	Chiudere valv. interc. mentre funz. termica DISATTIVATA?	R/W	**0: No** 1: Sì		
A.8	[F-0C]	--	R/W	**1**		
A.8	[F-0D]	Qual è la modalità funzionamento pompa?	R/W	0: Continuo 1: Campione **2: Richiesta**		